

Datenblatt		Fotodarstellung:
Gerät:	Navigationssystem outdoor	
Marke:	Garmin	
Typ:	eTrex 30x	
Gewicht:	110 g	
Temp. Bereich:	-20°C - 70°C	
Display	2,2 Zoll 65k Color TFT	
Kartenmaterial:	Europa West 24 Länder	
Akku:	2 AA Akkus, je 2400 mA NiMh (Laufzeit 25 h)	
int. Speicher:	4 GB	
Besonderheiten:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>wasserdicht bis 1m Tiefe</li> <li>Touchscreen</li> <li>KompassAnzeige</li> </ul>		
Zubehör:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Akkus (AA, 2400 mA)</li> <li>Karabinerhaken</li> </ul>		
Anschlüsse:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>micro SD Kartensteckplatz</li> <li>mini USB (Rückseitig unter der Gummilasche)</li> </ul>		
Alle Angaben ohne Gewähr zum internen Gebrauch		
Erstellung am:	Geändert am:	durch: Medienzentrum Eichstätt
15.10.2018	---	Römerstraße 14 85072 Eichstätt
		

# Kurzanleitung

## Übersicht über das Gerät



①	Zoomtasten
②	Back-Taste
③	Thumb Stick™
④	Menu-Taste
⑤	⏻/Light



⑥	Mini-USB-Anschluss (unter der Schutzkappe)
⑦	Batterieabdeckung
⑧	Sicherungsring für die Batterieabdeckung
⑨	Gehäuserückseite

## USB Anschluss



3. Stecken Sie den kleinen USB-Stecker des USB-Kabels in den Mini-USB-Anschluss.

Das Gerät sowie die Speicherkarte (optional) werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.

### HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den Mini-USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

## Erste Schritte:

Führen Sie bei der ersten Verwendung des Geräts die folgenden Schritte aus, um das Gerät einzurichten und die grundlegenden Funktionen kennenzulernen:

1. Legen Sie die Batterien ein (Seite 7).
2. Schalten Sie das Gerät ein (Seite 8).
3. Erfassen Sie Satelliten (Seite 8).
4. Registrieren Sie das Gerät (Seite 8).
5. Markieren Sie einen Wegpunkt (Seite 9).
6. Erstellen Sie eine Route (Seite 12).
7. Zeichnen Sie einen Track auf (Seite 14).
8. Navigieren Sie zu einem Ziel (Seite 16).
9. Kalibrieren Sie den Kompass (Seite 18).

Erstellung am:

15.10.2018

Geändert am:

---

durch:

Medienzentrum Eichstätt

Römerstraße 14

85072 Eichstätt

