

# Datenblatt

Gerät:	<b>Laser Beamer</b>
Marke:	<b>Panasonic</b>
Typ:	<b>PT-MZ16K Series</b>
Gewicht:	<b>22,30 kg</b>
Lichtleistung:	<b>16.000 lm</b>
Auflösung:	<b>1920 x 1200 pixels</b>
Gesamtleistung:	<b>1050 Watt</b>
Sichtfeld diagonal:	<b>2,03 - 12,7 m</b>
Lichtquelle:	<b>Laser Dioden</b>
Maße in Box:	<b>77x36,5x72 cm</b>

Fotodarstellung:



## Tageslichtbeamer



- 🔲 Lens shift horizontal / vertikal
- 🔲 Keystone Korrektur

### Rückseite



HDCP Eingang (DVD Player mit HDMI)

HDMI Eingang

COM Schnittstelle (RS 232)

↖ EIN / AUS

### Objektiv:

Panasonic ET-EMS600



Zoomobjektiv Ratio  
1,35-2,10:1 / F=1,75-2,17  
f=29,90-46,32 mm  
vertikal und horizontal motorisiert

MZ Nummer:  
**8000300**

Seite:  
**1/2**

Erstellung: Medienzentrum Eichstätt  
Römerstraße 14  
85072 Eichstätt



# In Betrieb nehmen:

1.) Stromversorgung sicherstellen.



2.) An der Rückseite mit Schalter "MAIN POWER" einschalten.



3.) Schutzhaube vom Objektiv abnehmen.



4.) Am Displayfeld (Rückseite) die Taste "Power ON" drücken.



**Der Beamer läuft an und ist nach ca. 10 Sekunden betriebsbereit.**

5.) Schließen Sie nun Ihr externes Gerät an der Rückseite an den entsprechenden Eingängen an.  
(siehe Seite 1)

6.) Weitere Einstellungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

