

Datenblatt

Gerät:	Wärmebildkamera
Marke:	Flir
Typ:	C2
Gewicht:	130g
Display:	3,0 Zoll 320 x 240 Pixel
Ladezeit:	1,5 h
Temperaturbereich:	-10°C - 150°C
Akku:	Lithium-Ionen-Polymer-Akku (Laufzeit 2h)
Farbe:	schwarz
Speicher:	165 MB (intern)
Besonderheiten:	Nur 130 Gramm Benutzerfreundliche Bedienung

Fotodarstellung:



Zubehör:

- Ladegerät
- Ladekabel
- Umhängeschlaufe

Anschlüsse:

- Ausgang:
USB 2.0

Beispielfoto:




Alle Angaben ohne Gewähr zum internen Gebrauch


Erstellung am:	Geändert am:	durch:	Medienzentrum Eichstätt Römerstraße 14 85072 Eichstätt
09.10.2018	---		




Kurzanleitung



- 1 Kameralampe
- 2 Digitalkameraobjektiv
- 3 Infrarotobjektiv
- 4 Öse für Umhängeschlaufe



- 1 Ein/Aus Taste
- 2 Schaltfläche Speichern
- 3 Kamerabildschirm




Touchscreen

(Navigieren durch das Menü)

Kurz in der Mitte des Displays antippen und das Menü öffnet sich.

Schnelleinstieg

1. Laden Sie den Akku etwa 1,5 h mithilfe des Flir Netzteils auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie die Kamera auf das gewünschte Ziel.
4. Drücken Sie die Speichern-Taste, um ein Bild zu speichern.
5. Schließen Sie die Kamera über das USB-Kabel an Ihrem Computer an.
6. Importieren Sie die Bilder in den Computer



Verbindung USB Kabel mit Kamera

Erstellung am:

09.10.2018

Geändert am:

durch:

Medienzentrum Eichstätt

Römerstraße 14

85072 Eichstätt

